

EN SPECIFICATION

OPERATION MODE	LIGHT OUTPUT	BEAM DISTANCE	RUN TIME
TURBO	2000 lm	150 m	30 sec
HIGH	1400 lm	115 m	2 h
MEDIUM	700 lm	95 m	3 h
LOW	310 lm	70 m	7 h
ULTRA LOW	140 lm	50 m	12 h
STROBE	-	-	-
S.O.S.	-	-	-
RED FLASHING	-	-	-
BATTERY 18650 Li-Ion 3,7V 2000 mAh			
CHARGING TIME 3 h			
WEIGHT 152 g			
DIMENSIONS 108 x 34 x 29 mm			
IP RATING IPX4			
IMPACT RESISTANCE 1 m			

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

Attention! The flashlight comes with a factory-installed battery contact separator, which must be removed from the battery compartment. To remove the separator, unscrew the tail cap, take out the battery contact separator inside, and then screw the tail cap back into place.

To turn on the flashlight, press the button located on the body. The flashlight will start in HIGH mode. Subsequent presses will cycle through the modes in the following order: HIGH → MEDIUM → LOW → ULTRA LOW → OFF. If the interval between button presses exceeds 10 seconds, the flashlight will turn off with the next button press. To activate TURBO mode at any time, press the switch twice quickly → a double-click. After the next button press or after 30 seconds, the flashlight will return to the previous mode. If the flashlight is turned on from OFF directly to TURBO mode (double-click), it will switch to HIGH mode after 30 seconds. To activate STROBE mode, hold the button for 3 seconds. Subsequent single presses will now cycle through the following modes: STROBE → S.O.S. → RED FLASHING → OFF. The flashlight signals the battery status via an indicator hidden in the button: Blue light – battery charged, Red light – battery low.

REPLACING THE BATTERY

To charge the flashlight, connect the included USB cable to a power source: USB-5V/1A. Plug the other end of the cable, equipped with a USB-C connector, into the flashlight's charging port, hidden behind the rubber cover. The active charging process will be indicated by the red LED on the switch lighting up. When the LED changes from red to blue, the charging process is complete.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Falcon Eye® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Modifications and repairs, other than those authorized by Mactronic®, are prohibited.

Mactronic's® warranty:

Flashlight has a 2-year warranty on defects in material and workmanship. Warranty does not cover: products bearing the characteristics of normal wear and tear, rust, altered and modified, improperly stored, damaged as a result of falls, negligence, leaking batteries and by use for which it was not intended.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.falconeye.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

DE SPEZIFIKATION

LEUCHTMODI	LUMEN	LEUCHTWEITE	LEUCHTDAUER
TURBO	2000 lm	150 m	30 sec
HIGH	1400 lm	115 m	2 h
MEDIUM	700 lm	95 m	3 h
LOW	310 lm	70 m	7 h
ULTRA LOW	140 lm	50 m	12 h
STROBE	-	-	-
S.O.S.	-	-	-
RED FLASHING	-	-	-

HAUPTZEINSPEISUNG 18650 Li-Ion 3,7V 2000 mAh

LADEZEIT 3 h

GEWICHT 152 g

GRÖSSE 108 x 34 x 29 mm

IP-SCHUTZART IPX4

STOSSSCHUTZ 1 m

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Achtung! Die Taschenlampe ist mit einem werkseitig installierten Batteriekontaktseparator ausgestattet, der aus dem Batteriefach entfernt werden muss. Um den Separator zu entfernen, schrauben Sie die Endkappe ab, entnehmen Sie den Batteriekontaktseparator aus dem Inneren und schrauben Sie die Endkappe wieder an ihren Platz.

Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie den Knopf am Gehäuse. Die Taschenlampe startet im HIGH-Modus. Durch weiteres Drücken des Knopfes werden die Modi in folgender Reihenfolge durchgeschaltet: HIGH → MEDIUM → LOW → ULTRA LOW → OFF. Wenn der Abstand zwischen den Knopfdrücken mehr als 10 Sekunden beträgt, schaltet sich die Taschenlampe beim nächsten Knopfdruck aus. Um die Taschenlampe jederzeit im TURBO-Modus zu aktivieren, drücken Sie den Schalter zweimal schnell – ein Doppelklick. Die Lampe kehrt nach dem nächsten Knopfdruck oder nach 30 Sekunden in den vorherigen Modus zurück. Wenn die Taschenlampe aus dem OFF-Modus direkt in den TURBO-Modus eingeschaltet wird (Doppelklick), schaltet sie nach 30 Sekunden in den HIGH-Modus. Um den STROBE-Modus zu aktivieren, halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Weitere einfache Knopfdrücke schalten nun durch die folgenden Modi: STROBE → S.O.S. → RED FLASHING → OFF. Die Taschenlampe signalisiert den Ladezustand des Akkus über eine im Schalter versteckte LED: Blaues Licht – Akku geladen, Rotes Licht – Akku leer.

BATERIEAUSTAUSCH

Um die Taschenlampe aufzuladen, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einer Stromquelle: USB-5V/1A. Stecken Sie das andere Ende des Kabels, das mit einem USB-C-Stecker ausgestattet ist, in die Ladebuchse der Taschenlampe, die hinter der Gummibuchung verborgen ist. Der aktive Ladevorgang wird durch das Aufleuchten der roten LED im Schalter signalisiert. Ein Wechsel der LED-Farbe von Rot auf Blau zeigt das Ende des Ladevorgangs an.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe FalconEye® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen

Von Mactronic® nicht autorisierte Modifikationen und/oder Reparaturen sind nicht gestattet.

Garantieanspruch

Dieses Produkt hat eine Garantiezeit von 2 Jahren. Nicht eingenommen sind: Normale Gebrauchsspuren, Rost, Modifikationen, unsachgemäße Lagerung, Beschädigungen durch Stöße, Fahrlässigkeit, ausgetauschte Batterien, unsachgemäßer Gebrauch.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.falconeye.pl heruntergeladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

PL SPECYFIKACJA

TRYBY PRACY	STRUMIEŃ ŚWIATŁA	ZASIĘG ŚWIATŁA	CZAS PRACY
TURBO	2000 lm	150 m	30 sec
HIGH	1400 lm	115 m	2 h
MEDIUM	700 lm	95 m	3 h
LOW	310 lm	70 m	7 h
ULTRA LOW	140 lm	50 m	12 h
STROBE	-	-	-
S.O.S.	-	-	-
RED FLASHING	-	-	-

ZASILANIE 18650 Li-Ion 3,7V 2000 mAh

CZAS ŁADOWANIA 3 h

WAGA 152 g

WYMIARY 108 x 34 x 29 mm

KLASA SZCZELNOŚCI IPX4

ODPORNOŚĆ NA UPADKI 1 m

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚŁUGA LATARKI

Uwaga! Latarka posiada fabryczny separator styków ogniwa, który należy wyjąć z luku akumulatora. Aby usunąć separator odkręć nakrętkę rekojacji, usuń znajdującą się wewnątrz przegrodę separatora styków akumulatora. Przykręć nakrętkę rekojacji na swoje miejsce.

Aby uruchomić latarkę naciśnij przycisk znajdujący się w korpusie. Latarka uruchomi się w trybie HIGH. Kolejne naciśnięcia będą przełączać tryby wg kolejności następowania: HIGH → MEDIUM → LOW → ULTRA LOW → OFF. Gdy odstęp między kolejnymi naciśnięciami przycisku przekroczy 10 sekund latarka po kolejnym naciśnięciu przycisku wyłączy się. Aby w każdym momencie uruchomić lampę w tryb pracy TURBO naciśnij szybko włącznik dwa razy – podwójne kliknięcie. Lampa po kolejnym naciśnięciu przycisku, lub po upływie 30 sekund powróci do poprzedniego trybu pracy. W przypadku uruchomienia latarki z trybu OFF od razu do trybu TURBO [podwójne kliknięcie] lampka po 30 sekundach przełączy się w tryb pracy HIGH. Aby uruchomić latarkę w trybie pracy STROBE przytrzymaj przycisk 3 sekundy. Kolejne pojedyncze naciśnięcia będą teraz przełączać tryby pracy latarki w kolejności następowania: STROBE → S.O.S. → RED FLASHING → OFF. Latarka podczas pracy sygnalizuje stan rozładowania akumulatora za pomocą diody ukrytej w przycisku: kolor niebieski – latarka naładowana, kolor czerwony – latarka rozładowana.

WYMIANA BATERII / ŁADOWANIE AKUMULATORA

Aby naładować latarkę załączony przewód USB podłączyć do źródła zasilania: USB-5V/1A. Drugi koniec przewodu zaopatrzonego we wtyk USB-C podłączyć do gniazda ładowania latarki ukrytego za gumową zaślepką portu ładowania. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany zapaleniem się czerwonej diody we włączniku. Zmiana koloru diody z koloru czerwonego na kolor niebieski oznacza zakończenie procesu ładowania.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki FalconEye®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożące śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modifikacje i naprawy:

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

Gwarancja Mactronic®:

Latarka czołowa posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniebań, wyciekających baterii oraz stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.falconeye.pl

OBŚŁUGA I UŻYCIU BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkownika latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj biegunowości baterii.

- Wyjmuj baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.

- Nieładuj baterii alkalicznych.

- Nie wrzucaj baterii do ognia.

- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.

- Nie otwieraj baterii.

- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.



ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland

©2025 Mactronic® mactronic.pl falconeye.pl