

FALCON EYE®

ALPHA 1000 RC

FHH0122

OPERATION MODE	LIGHT OUTPUT	BEAM DISTANCE	RUN TIME
HIGH	1000 lm	200 m	3 h
LOW	300 lm	150 m	7 h
FLASHING	-	-	3 h
BATTERY 18650 Li-Ion 3,7V 2200 mAh			
CHARGING TIME 4 - 5 h			
WEIGHT 210 g			
DIMENSIONS 161 x 42 mm			
IP RATING IPX4			
IMPACT RESISTANCE 1 m			

EN SPECIFICATION

Thank you for choosing a Falcon Eye product. Proper handling and maintenance ensure high durability and reliability. Please read the following manual carefully and keep it for future reference, as it contains important information regarding safe operation and use.

PRODUCT USE

Falcon Eye lighting devices are designed to emit light to illuminate spaces in conditions of limited visibility. The manufacturer strongly advises against using them for purposes other than those specified. Mactronic Group Sp. z o.o. disclaims responsibility for any damages or consequences arising from the use of the product in a manner inconsistent with its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

Attention! The flashlight comes with a factory-installed battery contact separator, which must be removed from the battery compartment. To remove the separator, unscrew the tail cap, take out the battery contact separator inside, and then screw the tail cap back into place.

To turn on the flashlight, press the button on the handle. The flashlight will start in HIGH mode. Subsequent presses will cycle through the modes in the following order: HIGH → LOW → FLASHING → OFF. If the intervals between single presses exceed 10 seconds, the flashlight will turn off after the next press. To adjust the light beam, slide the head of the flashlight in or out. To maintain the declared IPX4 waterproof rating, the head should never be pushed in. During operation, the flashlight indicates the battery level using 4 LEDs located near the button.

CHARGING

To charge the flashlight, connect the included charging cord to a power source: USB 5V/1A. Plug the other end of the cable, equipped with a USB-C connector, into the flashlight's charging port. The charging port is located under the light head, which should be pulled out relative to the handle. The active charging process will be indicated by the block display lighting up. Once all the LEDs are steadily lit, it means the charging process is complete.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Unless authorized by Falcon Eye®/Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Falcon Eye®/Mactronic® warranty:

Mactronic® covers the product with a 2-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

DE SPECIFIKATIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Falcon Eye®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

PRODUKTVERWENDUNG

Falcon Eye Beleuchtungsgeräte sind dafür vorgesehen, Licht abzugeben, um Räume bei eingeschränkter Sicht zu beleuchten. Der Hersteller rät dringend davon ab, sie für andere als die angegebenen Zwecke zu verwenden. Die Mactronic Group Sp. z o.o. lehnt jegliche Verantwortung für Schäden oder Konsequenzen ab, die aus der unsachgemäßen Nutzung des Produkts resultieren.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Achtung! Die Taschenlampe ist mit einem werkseitig installierten Batteriekontaktseparator ausgestattet, der aus dem Batteriefach entfernt werden muss. Um den Separator zu entfernen, schrauben Sie die Endkappe ab, entnehmen Sie den Batteriekontaktseparator aus dem Inneren und schrauben Sie die Endkappe wieder an ihren Platz.

Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie den Knopf am Griff. Die Taschenlampe startet im HIGH-Modus. Weitere Tastendrücke schalten die Modi in folgender

Reihenfolge um: HIGH → LOW → FLASHING → OFF. Wenn die Abstände zwischen den einzelnen Tastendrücken 10 Sekunden überschreiten, wird die Taschenlampe nach dem nächsten Tastendruck ausgeschaltet. Um den Lichtstrahl zu regulieren, schieben Sie den Lampenkopf hinein oder heraus. Um die angegebene IPX4-Dichtigkeit zu gewährleisten, sollte der Lampenkopf eingeschoben bleiben. Während des Betriebs signalisiert die Taschenlampe den Akkustand über 4 LEDs, die sich in der Nähe des Knopfes befinden..

LADEPROZESS

Um die Lampe aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an eine Stromquelle an: USB 5V/1A. Stecken Sie das andere Ende des Kabels, das mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist, in die Ladebuchse der Taschenlampe. Der Ladeanschluss befindet sich unter dem Lampenkopf, der im Verhältnis zum Griff herausgezogen werden muss. Der aktive Ladevorgang wird durch das Aufleuchten der Blockanzeige signalisiert. Sobald alle LEDs dauerhaft leuchten, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Falcon Eye/ Mactronic nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Falcon Eye®/Mactronic®:

Mactronic® gewährt eine Zweijahresgarantie für das Produkt. Die Garantie umfasst jegliche Werkfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriezwangs, Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

PL SPECYFIKACJA

Đziękujemy Państwu za wybór produktu Falcon Eye®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UŻYCIE PRODUKTU

Urządzenia oświetleniowe Falcon Eye przeznaczone są do emisji światła w celu oświetlenia przestrzeni w warunkach ograniczonej widoczności. Producent stanowczo odradza ich używania w celach innych niż wskazane. Firma Mactronic Group sp. z o.o. zrzeka się odpowiedzialności za szkody lub konsekwencje wynikające z użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

OBSLUGA LATAKI

Uwaga! Latarka posiada fabryczny separator styków ogniwa, który należy wyjąć z luku akumulatora. Aby usunąć separator odkręć nakrętkę rękojści, usunąć znajdującą się wewnątrz przegrodę separatora styków akumulatora.

Przykręć nakrętkę rękojści na swoje miejsce.

Aby uruchomić latarkę, nacisnąć przycisk na rękojści. Latarka uruchomi się w trybie HIGH. Kolejne naciśnięcia będą przełączać tryby wg kolejności następowania: HIGH → LOW → FLASHING → OFF. Jeśli odstęp między pojedynczymi naciśnięciami przycisku przekroczy 10 sekund, latarka po kolejnym naciśnięciu wyłączy się. Aby regulować wiązkę światła wysuwaj/wysuwyj głowicę światła. Aby zachować deklarowaną szczelność na poziomie IPX4 głowica powinna być wsunięta. Latarka podczas pracy sygnalizuje poziom ładowania akumulatora za pomocą 4 diod znajdujących się w pobliżu przycisku.

ŁADOWANIE

Aby natadować lampę podłączyć załączony przewód ładowania do źródła zasilania: USB 5V/1A. Drugi koniec przewodu zaopatrzonego w końcówkę USB-C podłączyć do gniazda ładowania latarki. Port ładowania znajduje się pod głowicą światła, którą należy wysunąć względem rękojści. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany zapaleniem się blokowego wyświetlacza. Gdy wszystkie diody zapalą się światłem stałym oznacza to że proces ładowania został zakończony.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione. Gwarancja Mactronic®:

Latarka posiada 2-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, zerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

OBSLUGA I UŻYCIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj bieżącości baterii.
- Wyjmuj baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie wrzuć baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

SAFETY RULES FOR USING LIGHTING PRODUCTS

1. Use the product only as intended and in accordance with the operating manual.
2. Follow the operation and maintenance instructions to ensure the device works properly.
3. The product is not intended for use by children. Keep small parts (e.g., batteries, accessories) out of their reach to prevent accidental swallowing or choking.

Working and storage conditions

1. Use the product in a temperature range of -20°C to +40°C.
2. Do not expose the product to direct sunlight, moisture, strong shocks, solvents, chemical vapors or other aggressive substances.
3. Do not use the product in explosive atmospheres unless it has the appropriate certifications, such as ATEX.
4. Exercise caution when charging the device or connecting it to an electrical power source.
5. When installing the device in a vehicle, use insulated connectors and protect the system with a fuse.
6. If the product is equipped with a transport lock, activate it during storage or transportation.

Safe handling of the product

1. Do not cover the product while in operation, as this may cause it to heat up and create a fire hazard.
2. If the product overheats, turn it off or reduce the brightness mode to allow it to cool down.
3. Do not put headbands, wrist straps, cables, or other product components around your neck.
4. Do not use the product as a tool. The exception to this is using a flashlight to break windows in an emergency, provided it has a glass-breaking function.

LEDs

1. Never look directly into the light beam. LEDs can emit RG-2 class radiation according to IEC 62471, which may harm the eyes.
2. Do not direct the light at faces, skin, or other sensitive surfaces. LED radiation in the 400-780 nm range can damage the retina or cause irreversible changes.
3. Strobe or other flashing light modes can trigger seizures in individuals with photosensitive epilepsy.

Batteries and rechargeable cells

1. Do not disassemble, pierce, puncture, heat, or throw batteries or rechargeable cells into fire.
2. Avoid using batteries and rechargeable cells at the same time. Do not mix batteries of different brands or old ones with new ones. Use only batteries and rechargeable cells compatible with the device.
3. Rechargeable cells only with dedicated chargers and at temperatures of 0°C to +40°C.
4. Never attempt to charge disposable batteries.
5. Keep batteries and rechargeable cells out of the reach of children. If batteries, especially button batteries, are swallowed, consult a physician immediately.
6. Charge the batteries regularly if the product is not used for a long time [at least once every 3 months].
7. If the device is stored for a long time, remove batteries/rechargeable cells from the device to prevent leakage.

Weapon-mounted lighting

1. Ensure the firearm is unloaded, and the slide is open during flashlight installation, cleaning, or maintenance.
2. Operate the flashlight only with your non-trigger hand while holding the firearm securely with both hands in a safe position.
3. Take the necessary precautions to prevent accidental discharges.

Area lighting

1. Always deploy stabilizing supports when lifting the light mast above 1 meter.
2. Do not point the light source at flammable surfaces during operation to avoid heat build-up and the risk of fire.

Disposal

1. Always dispose of lighting products, batteries, and rechargeable cells in accordance with local electronic waste regulations.
2. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that you are required to dispose of the device separately to prevent environmental pollution and enable resource recovery.
3. For products containing heavy metals such as mercury [Hg], cadmium [Cd], or lead [Pb], corresponding chemical symbols can be found beneath the wheeled bin symbol.
4. Used devices and batteries can be returned free of charge to local collection points or retail stores with an appropriate sales area (as per EU regulations).

Additional precautions

1. Products containing permanent magnets may pose a risk to people with pacemakers. Always keep a safe distance from such elements.
2. If the device is damaged, contact an authorized service center.
3. Repairs and maintenance should be done only by an authorized service center.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DIE VERWENDUNG VON BELEUCHTUNGSPRODUKTEN

1. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung.
2. Befolgen Sie die Bedienungs- und Wartungsanweisungen des Geräts, um seinen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
3. Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Bewahren Sie kleine Gegenstände (z. B. Batterien, Zubehör) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickens zu verhindern.

Betriebs- und Lagerbedingungen

1. Verwenden Sie das Produkt in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +40 °C.
2. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, starken Erschütterungen, Lösungsmitteln oder chemischen Dämpfen oder anderen aggressiven Substanzen aus.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, es sei denn, es verfügt über die entsprechende Zertifizierung, wie z. B. ATEX-Zertifizierung.
4. Gehen Sie beim Aufladen des Geräts und beim Anschließen an das Stromnetz vorsichtig vor.
5. Verwenden Sie bei der Installation des Geräts im Fahrzeug isolierte Anschlüsse und sichern Sie die Installation mit einer Sicherung ab.
6. Wenn das Produkt mit einer Transportsicherung versehen ist, aktivieren Sie diese während der Lagerung oder des Transports.

Sicherer Umgang mit dem Produkt

1. Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab - dies kann zu einer Überhitzung des Geräts führen und ein Brandrisiko darstellen.
2. Schalten Sie das Produkt bei Überhitzung aus oder reduzieren Sie den Leuchtmodus, um die Abkühlung des Geräts zu beschleunigen.
3. Wickeln Sie keine Stirnbänder, Armbänder, Kabel oder sonstige Produktbestandteile um den Hals.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht als Werkzeug. Eine Ausnahme bildet die Verwendung der taktischen Lampe zum Notfall-Einschlagen von Scheiben, vorausgesetzt, sie verfügt über einen Glasbrecher.

LEDs

1. Schauen Sie niemals direkt in den Lichtstrahl. LEDs können gemäß der Norm IEC 62471 Strahlung der Klasse RG-2 emittieren, die schädlich für die Augen sein kann.
2. Richten Sie das Licht nicht direkt auf Ihr Gesicht, Ihre Haut oder andere empfindliche Oberflächen. LED-Strahlung im Bereich von 400-780 nm kann die Netzhaut schädigen oder irreversible Veränderungen hervorrufen.
3. Der Stroboskopmodus oder ein anderer Modus mit blinkendem Licht kann epileptische Anfälle bei Personen mit photosensitiver Epilepsie auslösen.

Batterien und Akkus

1. Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, gequetscht, durchstoßen, erhitzt oder ins Feuer geworfen werden.
2. Verwenden Sie Batterien und Akkus nicht gleichzeitig. Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken oder neuer Batterien zusammen mit alten. Verwenden Sie nur Batterien und Akkus, die mit dem Gerät kompatibel sind.
3. Akkus dürfen nur mit dafür vorgesehenen Ladegeräten und bei Temperaturen zwischen 0 °C und +40 °C aufgeladen werden.
4. Laden Sie Einwegbatterien niemals auf.
5. Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken einer Batterie, insbesondere einer Knopfzelle, sofort einen Arzt kontaktieren.
6. Laden Sie die Akkus regelmäßig auf, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird (mindestens alle 3 Monate).
7. Bei längerer Lagerung des Geräts sollten Sie die Batterien/Akkus herausnehmen, um ein Auslaufen zu verhindern.

Benutzung der Waffe

1. Stellen Sie bei der Installation, Reinigung oder Wartung der taktischen Lampe sicher, dass die Waffe entladen ist und der Verschluss geöffnet ist.

2. Richten Sie die taktische Lampe nur mit der anderen Hand ein [ohne den Abzug zu halten] und halten Sie die Waffe mit beiden Händen in einer sicheren Position.
3. Treffen Sie Vorkehrungen, um versehentliche Schüsse zu vermeiden.

Flächenbeleuchtung

1. Stellen Sie beim Anheben des Beleuchtungsmastrs auf eine Höhe von über 1 Meter stets die Stabilisierungsstützen aus.
2. Richten Sie die Lichtquelle während des Betriebs nicht auf brennbare Oberflächen, um Hitzezustand und Feuer zu vermeiden.

Entsorgung

1. Die Entsorgung von Beleuchtungsprodukten, Batterien und Akkus sollte immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott erfolgen.
2. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Sie das Gerät zur Vermeidung von Umweltverschmutzung und zur Rückgewinnung von Rohstoffen gesondert entsorgen müssen.
3. Bei Produkten, die Schwermetalle wie Quecksilber [Hg], Kadmium [Cd] oder Blei [Pb] enthalten, befinden sich die entsprechenden chemischen Symbole unter den Mülltonnensymbolen.
4. Sie können Altgeräte und Batterien bei den örtlichen Sammelstellen oder Geschäften mit entsprechender Verkaufsfläche (gemäß EU-Vorschriften) unentgeltlich zurückgeben.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

1. Produkte, die Dauermagnete enthalten, können ein Risiko für Personen mit Herzschrittmachern darstellen. Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand zu solchen Elementen.
2. Bei Schädern am Gerät wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Servicecenter.
3. Reparaturen und Wartung des Geräts dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW OŚWIETLENIOWYCH

1. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
2. Przestrzegać zaleceń dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

3. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowywać małe elementy (np. baterie, akcesoria) poza ich zasięgiem, aby zapobiec przypadkowemu pokłnięciu lub zadławieniu.

Warunki pracy i przechowywania

1. Używać produktu w zakresie temperatur od -20°C do +40°C.
2. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoć, silne wstrząsy, działanie rozpuszczalników, oparów chemicznych lub innych agresywnych substancji.
3. Nie używać produktu w atmosferach zagrożonych wybuchem, chyba że ma on odpowiednie certyfikaty, takie jak ATEX.
4. Zachowaj ostrożność podczas ładowania urządzenia i podłączania do sieci elektrycznej.
5. Podczas instalowania urządzenia w pojeździe używaj izolowanych końcówek i zabezpiecz instalację bezpiecznikami.
6. Jeżeli produkt ma blokade transportową, aktywuj ją podczas przechowywania lub transportu.

Bezpieczne obchodzenie się z produktem

1. Nie zakrywać produktu podczas pracy - może to spowodować nagrzewanie się urządzenia i ryzyko pożaru.
2. W przypadku przegrzania produktu wyłącz go lub zmniejsz tryb świecenia, aby umożliwić chłodzenie urządzenia.
3. Nie kładź wokół się ośpiasek na głowę, pasów na rękę, przewodów ani innych elementów produktu.
4. Nie używać produktu jako narzędzia. Wyjątkiem jest używanie latarki do awaryjnego wybijania szyb, pod warunkiem, że ma ona funkcję wybijaka.

Diody LED

1. Nigdy nie patrz bezpośrednio w strumień światła. Diody LED mogą emitować promieniowanie klasy RG-2 zgodnie z normą IEC 62471, które może być szkodliwe dla oczu.
2. Nie kieruj światła bezpośrednio na twarz, skórę lub inne wrażliwe powierzchnie. Promieniowanie LED w zakresie 400-780 nm może uszkadzać siatkówkę lub wywoływać niedowidaczną zmianę.
3. Tryb stroboskopowy lub inny tryb mijającego światła może wywoływać ataki padaczkowe u osób z epilepsją fotogenną.

Baterie i akumulatory

1. Nie rozbić, nie zginać, nie przekłuwać, nie nagrzewać i nie wrzucać baterii/akumulatorów do ognia.
2. Nie używać baterii i akumulatorów jednocześnie. Nie mieszać baterii różnych marek ani nowych ze starymi. Używać wyłącznie baterii i akumulatorów kompatybilnych z urządzeniem.
3. Akumulatory ładuj wyłącznie za pomocą dedykowanych ładowarek, w temperaturach od 0°C do +40°C.
4. Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych.
5. Przechowuj baterie i akumulatory poza zasięgiem dzieci. W przypadku pokłnięcia baterii, zwłaszcza guzikowych, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
6. Regularnie ładowały akumulatory, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas [co najmniej raz na 3 miesiące].
7. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia wyjmij baterie/akumulatory, aby zapobiec wyciekom.

Oświetlenie do broni

1. Podczas instalacji, czyszczenia lub konserwacji latarki upewnij się, że broń jest rozładowana, a zamk otwarty.
2. Włączaj latarkę wyłącznie drugą ręką [nie trzymając spustu], trzymając broń oburącz w bezpiecznej pozycji.
3. Zachowaj środki ostrożności, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałom.

Oświetlenie obszarowe

1. Zawsze rozkładaj podpory stabilizujące podczas podnoszenia masztu oświetleniowego na wysokość powyżej 1 metra.
2. Nie kieruj źródła światła na łatwopalne powierzchnie podczas pracy, aby uniknąć nagromadzenia ciepła i pożaru.

Utylizacja

1. Produkty oświetleniowe, baterie i akumulatory zawsze utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
2. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że masz obowiązek oddzielnej utylizacji urządzenia, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i umożliwić odzysk surowców.
3. W przypadku produktów zawierających metale ciężkie: rtęć [Hg], kadm [Cd], ołów [Pb], odpowiednie symbole chemiczne znajdziesz poniżej znaku kosza.
4. Możesz bezpłatnie oddać używane urządzenia i baterie w lokalnych punktach zbiórki lub sklepach o odpowiedniej powierzchni sprzedaży [zgodnie z przepisami UE].

Dodatkowe środki ostrożności

1. Produkty zawierające magnesy trwałe mogą stanowić zagrożenie dla osób z rozrusznikami serca. Zawsze zachowaj bezpieczną odległość od takich elementów.
2. W przypadku uszkodzenia urządzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
3. Naprawy i konserwację urządzenia powierzaj wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.



ISO 9001:2015

Made in China Exclusively for
Macronic Group Sp. z o.o.,
Stargardzka 4, 54-156 Wrocław
©2025 Macronic
info@falcone.pl falcone.pl